

Установка памятника из полимергранита (полигран) **может быть произведена двумя способами:**

1 вариант (основной и самый распространенный):

Установка надгробного памятника осуществляется квалифицированными рабочими от нашей фирмы. На нашем предприятии по определенной технологии тумба приваривается методом холодной сварки к цветочнице и в таком виде доставляется на место установки ритуального памятника. Здесь цветочница с тумбой выставляется по уровню на специальные закладные детали, закрепляется внутри и снаружи землей. Затем к тумбе приваривается стела. Получается монолитная конструкция. Только при этом способе установки наша фирма дает гарантию на памятник - 24 месяца и обязуется бесплатно устранять в течение этого срока все возникшие проблемы с ритуальным памятником. Технология установки памятников нашими сотрудниками может немного отличаться от приведенной технологии, однако качество монтажа при этом не ухудшается.

2 вариант - установка памятника выполняется силами заказчика.

На месте, где будет установлен цветник, убрать в сторону землю (холмик), выровнять, чтобы была ровная поверхность. После этого цветник положить на землю, прижать, чтобы остался отпечаток.

Затем цветник поднять. Приготовить 2 железных прута (арматура д. 14 - 18 мм.), длиной 1,2 - 1,4 м. и положить их на землю на расстоянии 80 см. друг от друга на месте, где будет установлен цветник. Арматуру положить с таким расчетом, чтобы от краев цветника до оси арматуры расстояние было по 15 см. Установить цветник на арматуру и выставить по уровню.

Затем цветник засыпать землей и протрамбовать по всем полостям. Через имеющиеся в верхней части тумбы два отверстия вбиваются в землю 2 железных прута (арматура д. 14 - 18 мм.) длиной 1,0 м. При забивании прутьев оставить выпуск выше верхней части тумбы на 15 - 20 см.

Приготовить раствор цемента и песка в количестве 1 ведра в пропорции 1:6 (1 часть цемента и 6 частей песка). Количество воды должно быть в зависимости от пластичности раствора. Заполнить тумбу раствором, проштыковав его через отверстия в тумбе. Затем приготовить раствор для обелеска в количестве 2-х ведер в соотношении 1:6. Раствор должен быть пластичным.

Обелиск перевернуть и закидать туда раствор. Закрывать отверстие обелеска полиэтиленовой пленкой, края которой обогнуть и закрепить на стеле скотчем. Это необходимо сделать, чтобы при установке обелеска раствор не вывалился наружу. Затем обелиск (желательно вдвоем) аккуратно перевернуть и поставить на тумбу, насадив через пленку на штыри, выступающие из тумбы. После этого обелиск немного приподнять, убрать пленку, выровнять его по центру, похлопать по плоским сторонам, чтобы раствор упал вниз и обжал арматуру.

Раствор из обелиска соединяется с раствором в тумбе и образуется одно целое: земля - цветник - тумба - обелиск. Аккуратно протереть от раствора грани памятника используя мягкую тряпку или ветошь.

